



Technické informace pro otočnou upínací závoru K1061 a upínací desku K1062




1. Použití:



Zajistit, aby byla úchytka v pozici „OFF“.




Kolík otočné upínací závoru zasunout do napínací desky.




K zablokování součástí otočit úchytka do pozice „ON“. Cvaknutí signalizuje otevření/zavření.

2. Funkce:


Úchyt spojit s příčným kolíkem pomocí osy. Při sestavování součástí otočné upínací závoru a napínací desky zasahuje kolík při otáčení do napínací desky a součástí svírá.



Příklady použití: změna pozice kamery



Výrobní tolerance:



Přesnost opakování:

Vyšší přesnost opakování lze dosáhnout pomocí doplňkových opěrných čepů (nejsou součástí dodávky).

