


Technické informace pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem a upínací desku


1. Použití:



Zajistěte, aby byl úchyt v poloze „OFF“. Otočný upínací uzávěr nasadte na přemontovanou upínací desku. Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.


2. Funkce:

Otáčením úchytu se kolík zasune do upínací desky, pružina se stlačí a tlačí desku směrem dolů.




Přesnost opakování:

Vyšší přesnost opakování lze dosáhnout pomocí doplňkových opěrných čepů (nejsou součástí dodávky).




Výrobní tolerance:



Příklady použití:

Úprava zkušebního zřízení



Změna vedení pro vnější obal

